

WiFi Cobertura+

Manual de instalación



Olin

WiFi Cobertura+



CONFIGURACIÓN DISPOSITIVO WIFI COBERTURA +

- 1 ES.** Coloque el dispositivo cerca del Router habitual (a menos de 2 metros) y enciéndalo.
EN. Place the device close to the home gateway (within 2 meters) and power it on.

- 2 ES.** Después de que se inicie el dispositivo, mantenga presionados los botones WPS del dispositivo y del Router habitual, a la vez, durante 3 a 5 segundos sucesivamente dentro de 2 minutos.
NOTA: El indicador WLAN del dispositivo parpadea durante el emparejamiento.
EN. After the device starts up, press and hold the WPS buttons of the device and the home gateway for 3 to 5 seconds in turn within 2 minutes.
NOTE: The WLAN indicator of the device blinks during the pairing.

- 3 ES.** Una vez que los indicadores WLAN e Internet del dispositivo se vuelvan fijos, el dispositivo estará conectado a Internet.
EN. After the WLAN and Internet indicators of the device turn steady green, the device is connected to the Internet.

- 4 ES.** Mueva el dispositivo a una habitación donde necesite ampliar la conexión Wi-Fi y enciéndalo. Una vez que el indicador de Internet se vuelva fijo, la conexión Wi-Fi se habrá ampliado correctamente.
EN. Move the device to a room where you need to expand Wi-Fi and power it on. After the Internet indicator turns steady green, Wi-Fi is expanded successfully

